

# CT 200h

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля\*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

## СОДЕРЖАНИЕ


С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА	5
Двери и багажник	5
Освещение	5
Автоматическая система кондиционирования воздуха	6
Электрические стеклоподъемники	7
Система помощи при парковке Lexus	7
Ремни безопасности	8
Звуковой сигнал движения задним ходом	8
Наружные зеркала заднего вида	8



САМОСТОЯТЕЛЬНО	11
Двери и багажник	11
Освещение	12
Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	13
Автоматическая система кондиционирования воздуха	14
Система помощи при парковке Lexus	14
Наружные зеркала заднего вида	15

# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра



## CT 200h

1 Eco (E5)

2 Comfort (A1)

3 Executive (F6)

4 Luxury (2N)

5 FSport (U8)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

По умолчанию

На заказ

### ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (все двери отпираются за один раз)	Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери – вторым)	● ● ● ● ●
Время задержки перед повторным запираем дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	○ ○ ● ● ●
Звуковой сигнал при запираии или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ○ ●
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запираии автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Возможность ограничить количество последовательных операций запираия дверей	2 раза	<input type="checkbox"/> Любое количество	○ ● ○ ● ○
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●

### ОСВЕЩЕНИЕ

Время задержки автоматического включения фар при использовании системы автоматического управления освещением	Стандартное	<input type="checkbox"/> Увеличенное	○ ● ● ○ ○
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○ ● ● ● ○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

## CT 200h

1 Eco (E5)

2 Comfort (A1)

3 Executive (F6)

4 Luxury (2N)

5 FSPORT (U8)

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки  
для комплектации

1 2 3 4 5

Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запирании автомобиля

Вкл

Выкл

Включение внутреннего освещения при приближении к автомобилю с электронным ключом

Вкл

Выкл

Подсветка ниши для ног

Вкл

Выкл

Подсветка ниши для ног при движении автомобиля

Вкл

Выкл

Подсветка держателя для стакана

Вкл

Выкл

Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ

Вкл

Выкл

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)

Вкл

Выкл

Автоматический режим кондиционирования (автомобили без датчика влажности)

Вкл

Выкл

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки  
для комплектации

1 2 3 4 5

Автоматический режим кондиционирования (автомобили с датчиком влажности)

Выкл

Вкл

Управление кондиционером в режиме ECO

Вкл

Выкл

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Выкл

Вкл

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Выкл

Вкл

Включение/отключение звукового сигнала при закрытии окон с пульта ДУ

Вкл

Выкл

### СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика

1,5 м

0,6 м

Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика

1,5 м

0,6 м

Громкость предупреждающего сигнала

3

1  2  4  5

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

## CT 200h

1 Eco (E5)

2 Comfort (A1)

3 Executive (F6)

4 Luxury (2N)

5 FSport (U8)

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки  
для комплектации

1 2 3 4 5

Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus

Отображаются все датчики

Выключение дисплея

○ ○ ○ ○ ●

### РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Звуковой сигнал напоминания о непристегнутом ремне безопасности

Вкл

Выкл

● ● ● ● ●

### ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

Возможность изменить режим работы звукового сигнала движения задним ходом

Прерывистый режим

Однократный сигнал

● ● ● ● ●

### НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Возможность задать последовательность автоматического складывания и раскладывания зеркал

Раскладывание/складывание при открывании/закрывании автомобиля

Функция отключена

Раскладывание/складывание при запуске/остановке двигателя

○ ○ ○ ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно



## CT 200h

1 Eco (E5)

2 Comfort (A1)

3 Executive (F6)

4 Luxury (2N)

5 FSPORT (U8)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

По умолчанию

На заказ

### ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Функция автоматического запирания дверей при движении автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Запирание дверей при переводе селектора КПП в любое положение кроме P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	● ● ● ● ●
Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	● ● ● ● ●
Отпирание всех дверей при открытии двери водителя	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	● ● ● ● ●
Включение/отключение аварийной сигнализации при запирании или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Настройка громкости звуковых сигналов, подаваемых при запирании и отпирании автомобиля	7	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Время задержки перед повторным запиранием дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	● ● ○ ○ ○
Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска	Все двери	<input type="checkbox"/> Водительская дверь	○ ● ● ● ●
Отпирание и запирание дверей с помощью системы интеллектуального доступа и запуска	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○ ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

Дистанционное отпирание 2-мя нажатиями на пульте ДУ

Выкл  
(все двери отпираются на первом этапе)

Вкл  
(на первом этапе отпирается дверь водителя, на втором этапе – все остальные двери)

● ● ● ● ●

**ОСВЕЩЕНИЕ**

Чувствительность датчика внешней освещенности

Стандартная

-2  -1  0  
 1  2

● ● ● ● ●

Работа дневных ходовых огней в светлое время суток

Вкл

Выкл

● ● ● ● ●

Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания

30 секунд

Выкл  
 60 секунд  
 90 секунд

○ ● ○ ○ ○

Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля

15 секунд

Выкл  
 7,5 секунд  
 30 секунд

● ● ● ● ●

Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля

15 секунд

Выкл  
 7,5 секунд  
 30 секунд

● ● ● ● ●

Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при приближении к автомобилю с электронным ключом

Вкл

Выкл

● ○ ○ ○ ○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ или механического ключа

Вкл

Выкл

● ○ ○ ○ ○

**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ**

Возможность выбрать режим отображения тахометра

Изменяется автоматически

Отображение индикатора гибридной системы

Отображение тахометра

● ● ● ● ●

Выбор режима отображения индикатора ECO

Включается автоматически

Включен постоянно  
 Выкл

● ● ● ● ●

Возможность настройки автоматического включения индикатора SPORT

Индикатор включается автоматически

Выкл

● ● ● ● ●

Настройка яркости индикаторов ECO и SPORT

Нормальная

Повышенная

● ● ● ● ●

Возможность настроить язык отображения меню

Английский

Французский  
 Испанский  
 Китайский  
 Русский

● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

## CT 200h

1 Eco (E5)

2 Comfort (A1)

3 Executive (F6)

4 Luxury (2N)

5 FSport (U8)

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

Возможность задать единицы измерения пробега и расхода топлива

км (л/100 км)

км (км/л)  
 мили (м/галлон)

● ● ● ● ●

Возможность настройки автоматического включения индикатора EV

Индикатор включается автоматически

Выкл

● ● ● ● ●

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)

Вкл

Выкл

● ○ ○ ○ ○

Автоматический режим кондиционирования (автомобили без датчика влажности)

Вкл

Выкл

○ ● ○ ● ●

Автоматический режим кондиционирования (автомобили с датчиком влажности)

Выкл

Вкл

○ ● ○ ● ●

### СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика

1,5 м

0,6 м

○ ○ ○ ● ○

Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика

1,5 м

0,6 м

○ ○ ○ ● ○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

Громкость предупреждающего сигнала

3

1  2  4  5

○ ○ ○ ● ○

Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus

Отображаются все датчики

Выключение дисплея

○ ○ ○ ● ○

### НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Возможность задать последовательность автоматического складывания и раскладывания зеркал

Раскладывание/складывание при открывании/закрывании автомобиля

Функция отключена

○ ○ ● ○ ○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет





## ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

### ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но не доступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего, исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

#### Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

#### Сколько это займет времени?

Не более часа\* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

[www.lexus.ru](http://www.lexus.ru)

AL151214RU